



Vogliamo essere con te in ogni fase del percorso. Tanto che abbiamo creato una playlist Spotify esclusiva per la tua ristrutturazione e per te. Che il ritmo non si fermi mai!

**IMMAGINA.
CREA.
GODITI.**

**GUIDA ALL'APPLICAZIONE.
PASSO DOPO PASSO.**



Se Gaudi avesse avuto
questa guida, la Sagrada
Familia sarebbe stata
completata da mooolto
tempo.



**RIFORMA
SENSA LAVORI**

Hai immaginato per un po'. Ed ora è il momento di diventare creativo!

Non preoccuparti di nulla perché questo kit contiene ttuuuuuuttp ciò di cui hai bisogno per fare la ristrutturazione da solo, quella che hai sognato per un po'.

Potremmo dirti che "in un battito di ciglia" o "in un batter d'occhio" ti godrai quel nuovo angolo della tua casa, ma la verità è che, con Smartcret, spiegazioni e detti sono superflui.

Goditi semplicemente il processo e l'eccitazione della scoperta. Noi ci occuperemo del resto.

Ad esempio, ti guideremo passo dopo passo nel processo di ristrutturazione.

Iniziamo!

www.smartcret.com

01

È ORA DI PULIRE!



Affinché il risultato sia bello e perfetto come desideri, è essenziale che la superficie sia priva di polvere e unto.

Quindi, puliamo.

Quindi, prendi il nastro adesivo protettivo e contorna la superficie su cui lo applicherai.

***Importante:** Se il supporto non è stabile e/o presenta rotture o sbeccature, ripararlo. Se c'è umidità eccessiva nel supporto, fissare.



02A

Superfici assorbenti
(Cartongesso, intonaco, ecc.)

Superfici ben raccordate



È il momento di preparare la superficie per garantire una corretta adesione del microcemento. E per questo, abbiamo Smart Primer ABS.

Prendi il rullo e il manico, uniscili e applica **uno strato di Smart Primer ABS** (versa il prodotto in un vassoio per una maggiore comodità).

Aspetta circa 30 minuti affinché si asciughi e pulisci immediatamente il rullo per prolungarne la durata.

02B

Superfici non assorbenti
(Marmo, terrazzo, piastrelle, ecc.)

Dì addio alle fughe



Prendi **Smart Jointer** e riempi le fughe della superficie con **uno strato**. Puoi farlo con una spatola o una cazzuola.

Fai una corsa, dormi o occupati di quel compito che hai rimandato mentre aspetti che si **asciughi per 24 ore**.

Quindi, carteggia la superficie con **carta vetrata, grana 40***. Vedrai la grana della carta vetrata sulla parte in velcro. Basta attaccarla al guanto da carteggiatore e inizia a carteggiare, carteggiare e carteggiare.

*Se hai acquistato il nostro kit di attrezzi, troverai il guanto lì :)

03

IL CUORE DELLA RISTRUTTURAZIONE



Ti ricordi la danza della canzone "Macarena"?

Bene, rimuovi con quel ritmo e con l'aiuto della spatola **Smart Base**.

Successivamente, **applica 2 strati con la cazzuola** (usa la spatola per applicare il prodotto sulla cazzuola) e rimuovi il nastro adesivo.

Lascia passare 6 ore tra ogni strato per un'adeguata essiccazione.

Carteggia la superficie con **carta vetrata, grana 40***. Vedrai la grana della carta vetrata sulla parte in velcro. Basta attaccarla al guanto da carteggiatore e iniziare a carteggiare, carteggiare e carteggiare.

*Se hai acquistato il nostro kit di attrezzi, troverai la carta vetrata lì :)



L'unione fa la forza



È ora di preparare la superficie per garantire una corretta adesione del microcemento. E per questo, abbiamo Smart Primer GRIP.

Usa la spatola per mescolare manualmente il prodotto.

Prendi il rullo e il manico, uniscili insieme e applica **uno strato di Smart Primer GRIP** (versa il prodotto in un vassoio per una maggiore comodità).

Aspetta da 2 a 4 ore affinché si asciughi e pulisci immediatamente il rullo con acqua dopo l'uso per prolungarne la durata.

04

COME LE BUDINOSO, RIPETIAMO?



Danza nuovamente e mescola **Smart Liso** con la spatola!

Rimetti il nastro protettivo e applica **2 strati con la cazzuola**.

Rimuovi il nastro e lascia asciugare per **6 ore** tra ogni strato.

Carteggia dopo ogni strato con **carta vetrata, grana 220**.



05

PROTEZIONE SOPRA TUTTO



Nel tuo ordine, hai scelto la finitura desiderata (opaca o satinata), ma anche molto di più: **Smart Varnish** proteggerà le superfici per farle apparire perfette.

24 ore dopo l'applicazione dell'ultimo strato di **Smart Liso**, posizionare il nastro adesivo sulla superficie. Applicare **3 strati di Smart Varnish** in un solo giorno e lascia asciugare per **4 ore** tra ogni strato.

Per una protezione aggiuntiva: applicare 4 strati nelle aree umide come bagni e/o pavimenti soggetti a un alto traffico.

Ti consigliamo di carteggiare il primo e il secondo strato con **carta vetrata, grana 400**.

***Importante:** raccomandiamo di attendere 7 giorni affinché la vernice raggiunga le sue massime prestazioni.

****Tutte le granulometrie della carta vetrata indicate in questa guida passo dopo passo sono destinate alla levigatura manuale (non con la macchina).**

IMMAGINA. CREA. GODITI.

E voilà! Hai appena ristrutturato quello spazio nella tua casa in pochi giorni e in modo facile.

Ora, goditelo, sfruttalo al massimo e se ti va, mostra il tuo lavoro al mondo :)

Da Smartcret, non vediamo l'ora di vedere il risultato.

Guida delle icone



Cazzuola



Rullo



Carta vetrata



Nastro adesivo